



SL22

声压级限制器

中文快速使用指南

根据 Drawmer SL22 英文用户手册整理。本文用于中文用户快速理解产品定位、安装、连接、主要控制、使用提示和关键技术规格；如与英文原版资料存在差异，请以 Drawmer 英文原版说明书和官方资料为准。

适用产品	Drawmer SL22 Sound Level Limiter
文件类型	中文快速使用指南
原文版权	Drawmer Electronics Ltd.
中文整理	Drawmer 中国网站资料维护

目录

- 一、版权、保修与安全注意事项
- 二、产品介绍与主要特点
- 三、安装、供电与音频连接
- 四、前面板控制与信号流程
- 五、使用建议与典型场景
- 六、技术规格重点
- 七、故障处理与联系信息

一、版权、保修与安全注意事项

版权与用途

英文原版手册版权归 Drawmer Electronics Ltd. 所有。本文为便于中国用户理解设备使用方式而整理，保留原手册中的重要安全、连接、操作和规格信息。

一年有限保修摘要

Drawmer Electronics Ltd. 保证 SL22 在按照原厂说明正常使用时，自原始购买日期起一年内基本符合手册列明规格。若发生有效保修索赔，Drawmer 可自行决定免费维修、更换产品，或在无法维修或更换时退还购买价格。保修不可转让，仅适用于原始购买者。因误用、改装或未经授权维修造成的损坏不在保修范围内。

安全注意

- 更换保险丝时只能使用符合 IEC127-2、250V、延时型、20mm x 5mm 规格的保险丝。
- 设备必须可靠接地，不要改动随机附带的电源线或保护接地。
- 不要自行维修设备；所有维修工作应交由合格服务人员处理。
- 不要让设备淋雨或受潮，避免火灾或触电风险。

产品介绍与主要特点

SL22 是声压级限制器，用于娱乐场所、安装系统和监管场景，帮助控制扬声器输出声压不超过设定限制。

- 声压级限制与系统保护。
- 支持安全封板和防拆设计。
- 适合酒吧、俱乐部、公共场所和固定安装。

安装、供电与音频连接

设备应安装在稳定、通风的位置，避免潮湿、高温和强电磁干扰。机架设备应正确固定，移动运输时应提供足够保护。

请按专业平衡音频规范连接输入输出，确认工作电平、接地和信号方向正确。涉及扬声器保护或声压限制的设备，应由专业人员按现场系统校准。

设备应使用符合当地标准的电源连接和接地方式；任何供电、电压或保险丝相关操作都应在断电后进行。

前面板控制与信号流程

Threshold / Limit	设定允许的最高输出/声压限制。
Microphone / Sense	根据安装方式监测声压或系统电平。
Indicators	显示限制动作和状态。
Security	防止未经授权修改设置。

使用建议与典型场景

- 安装后应使用声级计按现场法规校准。
- 限制器不是替代合理系统设计，功放和音箱仍需正确匹配。
- 设置完成后应封板并记录参数。

技术规格重点

类型	声压级限制器。
应用	固定安装、娱乐场所、公共空间。

故障处理与联系信息

如设备出现故障，请先检查供电、保险丝、机架/线缆连接、旁通状态、输入输出电平和外部设备设置。若确认设备本身可能存在问题，请联系购买渠道或 Drawmer 授权服务人员，不建议用户自行拆修。

英国原厂	Drawmer Electronics Ltd., Coleman Street, Parkgate, Rotherham, S62 6EL, UK
电话	+44 (0)1709 527574
邮箱	technical@drawmer.com
网站	www.drawmer.com
中国网站支持	199836453@qq.com